

音楽を聴く


音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

- ・ 3GPP、3GPP2、MP4、MP3、AMR、WMA、ASF、PIFF、OGG
Vorbis、WAVE、MIDI、XMF、RTTTL／RTX、OTA、iMelody

1

ホーム画面で   エンタメ   (ミュージックプレイヤー)





 ライブラリ画面が表示されます。

- ・ 以前にミュージックプレイヤーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。


2

再生する音楽をタップ



 音楽が再生されます。

音楽再生画面の見かた




- 1 曲名
- 2 アルバム名／曲名／アーティスト名
- 3 前の音楽または現在の音楽を最初から再生
- 4 1曲リピート／全曲リピート／通常再生を切り替え
- 5 ドラッグで再生位置を移動
- 6 一時停止／再生
- 7 ドラッグで音量を調節
- 8 次の音楽を再生
- 9 シャッフル再生を切り替え
- 10 音楽リストに戻る

ライブラリを利用する

ライブラリでは、音楽がアルバム、アーティスト、ジャンル、プレイリストなどのカテゴリごとに整理されています。それぞれのカテゴリから音楽を選ぶことができます。

1

ホーム画面で → → (ミュージックプレイヤー)



ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレイヤーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。

2

カテゴリ (など) をタップ → 項目をタップ → 再生する音楽をタップ




音楽が再生されます。

プレイリストを作成する

1


ホーム画面で → → (ミュージックプレイヤー)



ライブラリ画面が表示されます。

・以前にミュージックプレイヤーを起動していたときは、終了時の画面が表示されます。


2



プレイリスト画面が表示されます。

3

新規プレイリスト → プレイリスト名入力欄をタップ → プレイリスト名を入力 →







新しいプレイリストが作成されます。

4

プレイリストをタップ →





プレイリストに追加する音楽をタップ ( 表示)  




 音楽がプレイリストに登録されます。

プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ  

プレイリスト内の音楽を再生する

プレイリスト画面で、プレイリストをタップ  音楽をタップ

プレイリストを削除する

プレイリスト画面で、プレイリストをロングタッチ  